

Исполнительно устройство Nero II 8413 UP



Исполнительное устройство Nero II 8413 UP предназначено для управления приводами роллет, маркиз, жалюзи, ворот, а также розетками, лампами накаливания до 400Вт, обогревательными приборами и другой электрической нагрузкой. Приборами Nero II 8413 UP можно управлять дистанционно по сети 230В с помощью центрального пульта Nero II 8450-50 или группового пульта Nero II 8413-50/Nero II 8713-50 (в режиме "Своя группа").

Nero II 8413 UP является одним из модулей системы управления по сети 230В Nero II. Надежный, помехозащищенный способ передачи команд управления по сети 230В обеспечивает безупречную работу системы Nero II даже на объектах, где использование традиционных радио- или шинных систем невозможно или нежелательно.

Технические характеристики:

Питающее напряжение:	230 В / 50 Гц (+10% / -15%)
Коммутируемое напряжение:	~230 В / 24 В
Максимально допустимый ток:	5А (cos phi=1), 2А (cos phi=0,4)
Температура окружающей среды:	-20°C до +45°C
Степень защиты корпуса:	IP 20
Габаритные размеры:	55 x 55 x 27 мм
Соответствие стандартам:	CE

~230 В

Технические характеристики устройства могут меняться производителем без уведомления.

Функциональные возможности:

- Память на 123 кода групп (принадлежность к 123 различным группам Nero II);
- Программируемые режимы работы: короткая команда, роллетный режим, жалюзиный режим, непрерывная команда;
- Программируемая длительность команды (время подачи напряжения на привод) от 0,5 сек. до 10 мин.;
- Установка ламелей жалюзи под углом;
- Гальванически развязанный вход и выход для подключения к другим устройствам автоматики;
- Возможность подключения одного/нескольких выключателей;
- Возможность установить устройство в монтажную чашку под отделку благодаря малогабаритному корпусу.

Управление объектами, подключенными к Nero II 8413 UP

Для дистанционного управления с помощью центрального пульта Nero II 8450-50 и/или группового пульта Nero II 8413-50/Nero II 8713-50 (в режиме "Своя группа") роллетами, жалюзи, воротами и другими объектами, подключенными к Nero II 8413UP, в память исполнительного устройства Nero II 8413 UP необходимо записать код хотя бы одной группы Nero II (см. далее раздел "Программирование").



Управление с центрального пульта Nero II 8450-50:

- установка роллет, жалюзи, др. объектов в положение "Комфорт";
- установка ламелей жалюзи под углом;
- автоматическое управление объектами по встроенным таймерам с недельной программой;
- возможность дистанционного программирования устройства.

1

Управление с исполнительного устройства Nero II 8413-50:



- установка объектов управления в положение "Комфорт";
- установка ламелей жалюзи под углом;
- возможность дистанционного программирования устройства.



Локальное управление с подключенного выключателя

- установка ламелей жалюзи под углом;
- блокировка от автоматических дистанционных команд других устройств Nero II посредством фиксации клавиш жалюзиного выключателя с защёлкой.

Программирование

Запись кода группы Nero II в память Nero II 8413 UP

Включить режим передачи кода группы

Центральный пульт Nero II 8450-50: выбрать для необходимой группы пункт меню "Программирование".

Групповой пульт Nero II 8413-50/Nero II 8713-50 (для "Своей группы"): нажать и удерживать клавишу "GRUPPE MAN" более 4 секунд.

Войти в режим программирования Nero II 8413 UP


Nero II 8413 UP: нажать и удерживать кнопку программирования более 4 секунд.



Световой индикатор: короткое мерцание красным светом.
Звуковая индикация: периодические сигналы каждые 2 секунды.

Внимание: если программирование не произведено в течение 35 секунд, устройство выйдет из режима программирования автоматически.

Записать передаваемый код группы в память Nero II 8413 UP одним из способов



1) Nero II 8413 UP: нажать и удержать кнопку программирования более 1 секунды.



2) Дистанционно с Nero II 8450-50 или Nero II 84(7)13-50: коротко нажать клавишу "Вверх".

Световой индикатор: коротко-долго-коротко зеленым светом.
Звуковая индикация: коротко-долго-коротко.

Выйти из режима программирования

Nero II 8413 UP: два раза коротко нажать кнопку программирования.



Центральный пульт Nero II 8450-50: коротко нажать на клавишу под надписью "Ок" или кнопку отмены "X".

Исполнительное устройство Nero II 8413-50/Nero II 8713-50:

коротко нажать кнопку программирования или удерживать 1 секунду клавишу "Стоп".

2

